





AIR CONTROL

Bedienungsanleitung











Zum Einstellen der Zeitverzögerung wird die TIME-Taste (auf der rechten Seite des unteren Bedienfeldes) betätigt. Bei wiederholtem Betätigen der Taste erhöht sich die Verzögerungszeit* und es leuchtet je eine weitere Diode auf.

Bedienfeld mit LED	Zeitverzögerung*
	5 Minuten
	10 Minuten
	20 Minuten
	30 Minuten

**nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Ventilator ab, das Gerät wird nicht mehr mit Strom versorgt (Schalterstellung "OFF")*

Der Timer verfügt ebenfalls über einen Stundenmodus:

Wird die TIME-Taste für 5 Sekunden gehalten (Diode 1 leuchtet), schaltet sich der Ventilator nach 1 Stunde ab, das Gerät wird nicht mehr mit Strom versorgt (Schalterstellung "OFF"). Bei wiederholtem Betätigen der rechten Taste erhöht sich die Verzögerungszeit um je eine Stunde.

Bedienfeld mit LED	Zeitverzögerung*
	1 Stunde
	2 Stunden
	3 Stunden
	4 Stunden
	5 Stunden
	6 Stunden
	7 Stunden
	8 Stunden
	9 Stunden
	10 Stunden

**nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Ventilator ab, das Gerät wird nicht mehr mit Strom versorgt (Schalterstellung "OFF")*

Bitte beachten Sie, dass im STUNDENMODUS die Summe der Diodenzahlen der Anzahl von Stunden entspricht. Beispiel: Leuchten die Dioden 1, 2 und 4, schaltet sich der Ventilator nach 7 Stunden ab, das Gerät wird nicht mehr mit Strom versorgt (Schalterstellung "OFF"): 1+2+4=7 Stunden. Um den Stundenmodus zu verlassen, die TIME-Taste erneut für 5 Sekunden gedrückt halten.

ACHTUNG: Ein Prozessor speichert die zuletzt eingegebenen Benutzereinstellungen.