

AKKIT 502 Premium FLEXFUGENMÖRTEL

- ▶ hohe Flexibilität ▶ Abperleffekt ▶ für Innen & Außen ▶ für Wand & Boden ▶ für keramische Fliesen, Platten, Mosaik sowie Feinsteinzeug ▶ geeignet auf Fußbodenheizungen
- ▶ von 2 - 10 mm Fugenbreite ▶ CG 2 WA ▶ sehr emissionsarm - EC I Plus R

Produkteigenschaften

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender Flexfugenmörtel.

Anwendung

Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten, Mosaik sowie Feinsteinzeug bei Fugenbreiten von 2 - 10 mm im Wand- und Bodenbereich sowohl im Innen- und Außenbereich und bei Fußbodenheizung.

Produkt Daten

Lieferform: 13 kg Papiersack
5 kg Karton

Lagerung: Trocken auf Holzrost, im unangebrochenen Originalgebinde ca. 18 Monate.

Technische Angaben

Verbrauch:	bei 5 mm Fugenbreite, 8 mm Fugentiefe
Fliesen 30x30 cm:	ca. 0,4 kg/m ²
Fliesen 20x20 cm:	ca. 0,6 kg/m ²
Wasserbedarf:	ca. 0,26 l/kg
Rastzeit:	ca. 3 Minuten
Topfzeit:	ca. 60 Minuten
Begehbar:	nach ca. 12 Stunden
rissfreie Fugenbreite:	2 - 10 mm

Geprüft nach

EC I Plus R
CG 2 WA



42000-A04/01 AKKIT 502 Premium - Flexfugenmaterial, gültig ab: 01.11.2017.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug: Langsam laufendes elektrisches Rührwerk, geeignetes Mischgefäß, Maurerkelle, Fugenbrett, Gummispachtel, Fugenschwamm, Wasserkübel. Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Untergrund: Der Verlegemörtel der Fliesen muss ausreichend trocken sein. Die Fugenflanken müssen trocken und frei von Staub und haftungsmindernden Stoffen sein. Vor dem Einbringen des Fugenmörtels sind etwaige Klebemörtelreste aus der Fuge zu entfernen.

Anmischen: In einem sauberen Mischgefäß durch Einrühren mittels langsam laufendem Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen. Nach ca. 3 Minuten Rastzeit nochmals kurz aufrühren.

Verarbeitung: Mit Fugenbrett oder Gummispachtel diagonal zur Fugenrichtung einstreichen. Nach dem ersten Antrocknen mit reinem Wasser und weichem Schwamm reinigen. Darauf achten, dass die Fugen bündig gefüllt sind. Nach Abtrocknung den noch verbliebenen Zementfilm mit reinem Wasser abwaschen. Nach der Verfugung ca. 12 Stunden vor mechanischer Belastung (Begehen) schützen. Werkzeug sofort nach Verwendung gründlich mit Wasser reinigen.

Für ein perfektes System

AKKIT Produkte

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz:

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.