



Scharnierdichtprofil durch Daumendruck, an einem Ende beginnend, in die Nuten der senkrechten Aluminiumprofile einclippen. Die Wölbung der Weichlippe zwischen den Profilen muß unbedingt zur Wannenninnenseite gerichtet sein.

**Achtung:** Kontrollieren Sie auf jeden Fall im aufgeklappten Zustand die Position der Weichlippe, bevor Sie den Badewannenflügel an der Wand montieren.