

Montageanleitung

Komplettsset aus Weide

- 2 x **1** Sechskopfschrauben 5 x 100 mit Unterlegscheibe
- 4 x **2** Schrauben 4 x 90
- 8 x **3** Schrauben 4 x 45

