

**ACHTUNG:**

**Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Montageanleitung, um eine allgemeine Anleitung für Schwerlastregale mit Querstreben der SCHULTE-Regalwelt handelt!**

- 1 Verbinden Sie das Ober- und Unterteil des Winkelprofils wie in der Abbildung ineinander (falls die Profile nicht durchgehend in einem Stück sind).
- 2
  - a) Stecken Sie zunächst die Längsriegel in die die gewünschte Position der Winkelprofile ein.
  - b) Stecken Sie anschließend die Tiefenriegel in die Winkelprofile ein und setzen Sie die PVC-Fußkappen ein.
- 3 Biegen Sie mit einer Zange (nicht im Lieferumfang enthalten) die Steckverbindungen der Querstreben nach innen.
- 4
  - a) Führen Sie zunächst die die eine Seite der Querstrebe durch den Längsriegel und anschließend die andere Seite der Querstrebe.
  - b) Führen Sie die Querstreben nicht direkt von beiden Seiten in die Längsriegel.
- 5 Biegen Sie die Steckverbindungen der Querstreben mit einem Schraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten) nach innen, sodass diese aus den Längsriegel nicht rausrutschen können.
- 6 Legen Sie die Holzböden ein.
  - Bitte benutzen Sie Handschuhe bei der Montage, um Verletzungen zu vermeiden.
  - Beachten Sie, dass die angegebene Traglast bei gleichmäßiger Verteilung gegeben wird.
  - Die Stabilität des Regals kann durch eine Wandbefestigung verstärkt werden.

