

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Montageanleitung, um eine allgemeine Anleitung für Schwerlastregale mit Holzböden der SCHULTE-Regalwelt handelt!

- 1 Verbinden Sie das Ober- und Unterteil des Winkelprofils wie in der Abbildung ineinander (falls die Profile nicht durchgehend in einem Stück sind).
 - 2 Stecken Sie die Längenriegel in die gewünschte Position der Winkelprofile ein.
 - 3 Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Längenriegel in die Winkelprofile einstecken.
 - 4 Stecken Sie anschließend die Tiefenriegel in die Winkelprofile. Stellen Sie dann das Regal auf und stecken Sie die Fußkappen darunter.
 - 5 Der unterste Regalboden sollte mit einem Abstand von mindestens 10-15 cm vom Boden entfernt sein. Die Winkelprofile verfügen über flexible 13 cm Verstellraster.
 - 6 Klopfen Sie mit Hilfe eines Gummihammers und Holzstückes die Längen- und Tiefenriegel leicht an, damit die Steckverbindungen durch die Einstecklaschen der Profile führen.
 - 7 Legen Sie alle Böden ein und stellen Sie das Regal in die gewünschte Position.
- i**
- Bitte benutzen Sie Handschuhe bei der Montage, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Beachten Sie, dass die angegebene Traglast bei gleichmäßiger Verteilung gegeben wird.
 - Die Stabilität des Regals kann durch eine Wandbefestigung verstärkt werden.

