

Wichtige Hinweise vor der Montage:

- Dachbegrünungen wiegen wassergesättigt ca. 65kg/m². Beachten Sie, dass sich die ausgewiesene Schneelast Ihres Carports um dieses Gewicht verringert.
- Bei Mehrbedarf wählen Sie eine zusätzliche Schneelasterhöhung für Ihren Carport.

Im Lieferumfang enthalten:

- Kiesfangleiste
- Speichermatte (Biodrain)
- Filtervlies
- Substrat / Anzuchterde
- Sedumsprossen
- (Mix aus 3-4 Sorten, welche je nach Jahreszeit variieren)

Bauseits benötigt:

- EPDM-Folie oder gleichwertige, wurzelfeste Folie
- Kiesel für den Rand



Verlegeanleitung:

1. Die aufgebraute EPDM-Folie / Wurzelschutzfolie (bauseits) säubern.
2. Die Biodrainmatten können mit einem Cutter zugeschnitten und mit Fugenversatz verlegt.
3. Am Ende der Dachbretter wird die Kiesfangleiste mit den Schrauben C104-0030 befestigen.
4. Auf die Biodrain wird eine Lage Filtervlies aufgelegt. Zur Fixierung sollte in den Randstreifen gleich der Kies (nicht im Lieferumfang) aufgebracht werden.
5. Das Substrat wird ca. 3cm hoch aufgebracht.
6. Im letzten Arbeitsschritt werden die Sedumsprossen gleichmäßig aufgetragen und anschließend mit der Anzuchterde leicht überstret.



Anwachsphase:

Achten Sie in der Anwachsphase auf regelmäßige Bewässerung (je nach Witterungseinflüssen). Das Substrat sollte bis zur Verwurzelung ausreichend feucht gehalten werden.

Pflege:

- 1x im Jahr Langzeitdünger auftragen (Frühling)
- 1x im Jahr unerwünschten Aufwuchs entfernen und den Randstreifen freihalten.
- Entwässerung kontrollieren und Laub entfernen

