

# d-c-fix®

## d-c-fix® selbstklebende Wandfliesen (SA Wall Tiles)



### Schritt 1

Messen Sie Ihre Wand aus, um die benötigte Materialmenge zu bestimmen. Rechnen Sie 10% Verschnitt hinzu. Lagern Sie die Kartons mindestens 24 Stunden bei Zimmertemperatur (20°C-22°C) in dem Raum, in dem die Verlegung stattfindet.



### Schritt 2

Der Untergrund muss sauber, eben, frei von Staub, Öl, Fett, Löchern und Rissen, sowie dauertrocken sein. Unebenheiten sind durch eine geeignete Spachtelmasse zu auszugleichen.

Zur Verklebung eignen sich glatte Untergründe, wie z.B. Wandfliesen. Keine Anwendung: Im Außenbereich, hinter Öfen, Heizkörpern, Gaskochstellen mit offener Flamme, in Räumen mit Dauersonneneinstrahlung (z.B. Wintergärten).



### Schritt 3

Auf der Rückseite der Wandfliesen befindet sich eine selbstklebende Folie, die oben und rechts 2,5cm übersteht. Ziehen Sie nur das Rückseitenpapier der überstehenden Folie ab.

**Hilfsmittel:** Kleben Sie jeweils einen Klebestreifen auf die Vorder- und Rückseite der überstehenden Folie und ziehen Sie die Klebestreifen auseinander.



### Schritt 4

Positionieren Sie die erste Fliese im unteren linken Eck und drücken Sie sie mit gleichmäßigem Druck vollflächig an der Wand fest.

**Hilfsmittel:** Rakel oder sauberer Farbroller.



### Schritt 5

Kleben Sie die nächste Fliese Kante an Kante über den Überstand der vorherigen Fliese, um die Wasserdichtigkeit der Fugen sicherzustellen. Die überstehende Folie sollte möglichst nicht in Fliesenfugen enden.



### Schritt 6

Schneiden Sie die Wandfliesen bei Bedarf zu, indem Sie ein Lineal ansetzen und zwei- bis dreimal mit einem Cuttermesser entlangfahren.



### Schritt 7

Halten Sie die Fliese an die Stelle, an der sie angebracht werden soll. Messen Sie die Position und Größe der Steckdose aus und übertragen Sie die Position mit einem Bleistift auf die Fliese. Setzen Sie ein Lineal an, ritzen Sie die Oberfläche der Fliese mit einem Cuttermesser ein und brechen Sie den Ausschnitt nach hinten durch. Kleben Sie die Fliese an die Wand und versiegeln Sie den Übergang von Fliese zu Steckdose mit Silikon.



### Schritt 8

Für einen sauberen Kantenabschluss schneiden Sie die überstehende Folie der obersten Fliesenreihe ab.



### Schritt 9

Dichten Sie speziell in Nassräumen alle Außenkanten mit Silikon ab, um eine Unterwanderung mit Feuchtigkeit zu verhindern. Lüften Sie den Raum anschließend gut durch.



### Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Wandfliesen mit einem leichten, handelsüblichen Flüssigreiner oder Seifenlauge und waschen Sie sie gründlich mit klarem Wasser nach.

**Achtung:** Aceton, Waschbenzin und scheuernde Reinigungsmittel und -schwämme vermeiden.



### Entfernung

Gehen Sie mit einem flachen Gegenstand (z.B. Schraubenzieher) unter die Wandfliesen, heben Sie diese leicht an und ziehen Sie diese von der Wand ab. Zurückbleibende Kleberreste können mit einem Etiketten- oder Kleberentferner abgelöst werden.