



(1) rot gekennzeichnete Schrauben entfernen ○

(2) ein Vollpaneel inkl. des Scharniers entfernen

(3) Halbpaneele inkl. des Scharniers umdrehen

(4) obere und untere Abschlusskappe der Halbpaneele tauschen, so dass oben wieder die Rolle montiert ist