

**FR****POSE**

- 1) Le support doit être propre et sec.
- 2) Enduire le mur avec la colle NOMA® COLL CP à l'aide d'une spatule crantée de 2,5 mm - 3 mm.
- 3) Couper les plaques à la dimension souhaitée à l'aide d'un cutter.

CONSEIL:

Poser les plaques NOMA® ACOUSTIC en décalant chaque rangée horizontale afin de ne pas avoir de joints linéaires.

Notre compagnie décline toute responsabilité en cas de non-respect de la notice de pose

CZ**PRACOVNÍ POSTUP**

- 1) Podklad musí být čistý a suchý.
- 2) Lepidlo NOMA® COLL CP naneste na zeď pomocí štěrky se zářezy 2,5 až 3 mm.
- 3) Řezacím nožem nařezejte panely na požadovanou velikost.

DOPORUČENÍ:

Příkladějte panely NOMA® ACOUSTIC tak, aby každá horizontální řada panelů byla o něco posunutá. Vyhnete se tím lineárním spojům.

Naše společnost odmítá veškerou odpovědnost za závady způsobené nedodržáním návodu k montáži.

DE**VERLEGUNG**

- 1) Der Untergrund muss sauber, eben und trocken sein
- 2) Mit Hilfe eines Zahnspachtels (mit 2,5 - 3 mm breiten dreieckigen Zähnen) NOMA® COLL CP auf die Wand auftragen.
- 3) Die Platten auf die gewünschte Größe zuschneiden.

TIPP:

Bei der Verlegung der NOMA® ACOUSTIC Platten jede Horizontalreihe versetzt anbringen damit keine Linearfugen entstehen

Unsere Gesellschaft übernimmt im Falle einer nicht sachgemäßen Handhabung unserer Produkte keine Haftung.

SK**APLIKÁCIA**

- 1) Povrch musí byť čistý a suchý.
- 2) Potrite stenu lepidlom NOMA® COLL CP pomocou špachtle s 2,5 -3 mm ozubením.
- 3) Cut the plates to the desired size using a cutter

RADA:

Platne NOMA® ACOUSTIC kláď tak, že každý vodorovný rad posunieme, aby sme nemali priamočiare spoje.

Naša spoločnosť nie je zodpovedná za chyby spôsobené nedodržaním návodu na použitie.

NL**PLAATSEN:**

- 1) De ondergrond moet schoon en droog zijn.
- 2) Strijk de muur in met de lijm NOMA® COLL CP. Gebruik daarvoor een gekartelde spatel van 2,5 mm - 3 mm.
- 3) Snij de platen op de gewenste grootte met behulp van een mes.

TIP:

Bij het plaatsen van de NOMA® ACOUSTIC platen elke horizontale rij verplaatsen om lineaire voegen te vermijden

Ons bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af wanneer de gebruiksaanwijzingen niet worden nageleefd.

EN**INSTALLATION**

- 1) The surface must be clean and dry.
- 2) Coat the wall with NOMA® COLL CP adhesive using a 2.5 to 3 mm toothed spatula.
- 3) Cut the plates to the desired size using a cutter

ADVICE:

Place the NOMA® ACOUSTIC sheets by off setting each horizontal row in order to avoid linear joints

Our company accepts no liability in the event of failure to abide by these instructions.

ES**COLOCACIÓN**

- 1) El soporte debe estar limpio y seco.
- 2) Aplicar sobre la pared el pegamento NOMA® COLL CP con ayuda de una espátula dentada de 2,5 mm - 3 mm.
- 3) Cortar las placas al tamaño que se requiera utilizando un cutter.

RECOMENDACIÓN:

Colocar las placas NOMA® ACOUSTIC desplazando cada hilera horizontal para que no se formen juntas lineales.

Nuestra empresa no asumirá responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de las instrucciones de colocación.

PT**INSTALAÇÃO**

- 1) A superfície deve estar limpa e seca.
- 2) Cubra a parede com a cola noma® coll CP com uma espátula dentada de 2,5 a 3 mm
- 3) Corte as placas ao tamanho desejado com um cortador

RECOMENDAÇÃO

colocar as placas NOMA® ACOUSTIC deslocando cada linha horizontal de forma intercalada para evitar juntas lineares.

A nossa empresa declina qualquer responsabilidade em caso de não-conformidade com as instruções de instalação.