



**EN Instruction Sheet**

**A FUNCTIONS**  
1. ON | 2. OFF | 3. No function | 4. Brightness | 5. Light effect | 6. No function | 7. Set as a Favorite | 8. tuneable white (No function for dimmable)

**B GET STARTED**  
1. Disposal of Battery  
The batteries must be removed from the remote control before it is scrapped.

> Light on for 2 sec.  
> Blink 4 times  
> Light set to <40%

**C PAIR BULB WITH THE REMOTE CONTROL**  
Press 1 for 3 seconds  
> blinks (connected)  
> No blink (go back to B)

**D DOWNLOAD SMARTCONTROL APP**  
**E PAIR A BULB WITH THE APP**  
> Follow the wizard in „my devices“  
> 3x blinks then full brightness (connected)

**F ADD REMOTE CONTROL TO APP**  
1. Select „My Controllers“  
**G COMPATIBILITY**

For more information, read the online user guide: [www.eglo.com/crosslink](http://www.eglo.com/crosslink)  
[www.awox.com/user-guides](http://www.awox.com/user-guides)  
**DECLARATION OF CONFORMITY**  
This product fulfils the requirements of the RED directive 2014/53/EU. Conformity has been verified. The relevant declaration and documents are held by the manufacturer and can be viewed at:  
[www.eglo.com/international/compliance](http://www.eglo.com/international/compliance)  
Bluetooth/Wi-Fi 2.4GHz (2400 to 2.483.5 MHz). Maximum signal strength between -9dBm and 9dBm

**DE Kurzanleitung**

**A FUNKTIONEN**  
1. AN | 2. AUS | 3. Keine Funktion | 4. Helligkeit | 5. Lichteffekte | 6. Keine Funktion | 7. Als Favorit speichern | 8. Abstimmbares Weiß (Keine Funktion bei „dimmable“ Version)

**B ERSTE SCHRITTE**  
1. Batterie-Recycling  
Die Batterien müssen von der Fernbedienung vor der Entsorgung entfernt werden.

> Licht an für 2 Sekunden  
> 4 x mal Blinken

> Lichtstärke <40%  
**C LEUCHTE MIT DER FERNBEDIENUNG KOPPELN**

1. Wählen Sie „Meine Controller“  
2. Schalten Sie die Fernbedienung in den „Smartphone“-Modus  
**D SMARTCONTROL APP HERUNTERLADEN**

**E LEUCHTE MIT DER APP KOPPELN**  
> Folgen Sie den Anweisungen des Wizards unter „Meine Geräte“  
> 3x blinken, dann höchste Helligkeitsstufe (verbunden)

**F FERNBEDIENUNG MIT DER APP VERBINDEN**  
1. Wählen Sie „Meine Controller“  
2. Schalten Sie die Fernbedienung in den „Smartphone“-Modus  
**G KOMPATIBILITÄT**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung für weitere Informationen  
[www.eglo.com/crosslink](http://www.eglo.com/crosslink)  
[www.awox.com/user-guides](http://www.awox.com/user-guides)  
**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der RED-Richtlinien 2014/53/EU.  
Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärung und Unterlagen sind beim Hersteller einsehbar:  
[www.eglo.com/international/compliance](http://www.eglo.com/international/compliance)  
Bluetooth/Wi-Fi 2.4 GHz (2 400 - 2 483,5 MHz). Maximale Signalstärke: -9 dBm bis 9 dBm.

**FR Fiche d'instructions**  
**A FONCTIONS**  
1. MARCHÉ | 2. ARRÊT | 3. Aucune fonction | 4. Luminosité | 5. Effet lumineux | 6. Aucune fonction | 7. Définir en tant que favori | 8. Lumière blanche ajustable (aucune fonction pour luminosité graduable)  
**B DÉMARRAGE**

1. Recyclage des piles  
Les piles doivent être retirées de la télécommande avant la mise au rebut.  
> S'allume pendant 2 secondes  
> Clignote 4 fois  
> Luminosité définie sur <40 %

**C ASSOCIATION DE L'AMPOULE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE**  
Appuyer sur 1 pendant 3 secondes  
> Clignote (connectée)  
> Ne clignote pas (revenir à B)

**D TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION**

**E DESCARGAR LA APP SMARTCONTROL**  
**F EMPAREJAR UNA BOMBILLA CON LA APP**  
> Seguir al asistente en „mis dispositivos“  
> 3 parpadeos, luego brillo completo (conectado)

**G VERENIGBAARHEID**  
Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie:  
[www.eglo.com/crosslink](http://www.eglo.com/crosslink)  
[www.awox.com/user-guides](http://www.awox.com/user-guides)  
**CONFORMITEITSVERKLARING**  
Dit product voldoet aan de vereisten van de

**SMARTCONTROL**  
**A ASSOCIATION D'UNE AMPOULE AVEC L'APPLICATION**

> Suivre l'assistant dans « Mes appareils »  
> Clignote 3 x, puis luminosité totale (connectée)  
**B AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE À L'APPLICATION**

1. Sélectionner « Mes télécommandes »  
2. Mettre la télécommande en mode « smartphone »  
**C COMPATIBILITÉ**

Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation en ligne:  
[www.eglo.com/crosslink](http://www.eglo.com/crosslink)  
[www.awox.com/user-guides](http://www.awox.com/user-guides)  
**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Ce produit satisfait aux critères des directive RED 2014/53/UE. La conformité a été prouvée. La déclaration et les documents correspondants sont chez le fabricant et peuvent être consultés sur:  
[www.eglo.com/international/compliance](http://www.eglo.com/international/compliance)  
Bluetooth/Wi-Fi 2.4GHz (2 400 à 2 483,5 MHz). Force du signal maximale: -9 dBm à 9 dBm.

**ES Ficha de instrucciones**  
**A FUNCIONES**  
1. ON | 2. OFF | 3. Sin función | 4. Brillo | 5. Efecto de luz | 6. Sin función | 7. Establecer como Favorito | 8. blanco ajustable (sin función para atenuador)

**B CÓMO EMPEZAR**  
1. La eliminación de la batería  
Las baterías deben ser eliminados desde el control remoto antes de su eliminación.  
> Luz encendida durante 2 s.  
> Parpadeo 4 veces  
> Luz ajustada al <40 %

**C EMPAREJAR BOMBILLA CON EL CONTROL REMOTO**  
Presione 1 durante 3 segundos  
> parpadeo (conectado)  
> No parpadea (volver a B)

**D DESCARGAR LA APP SMARTCONTROL**  
**E EMPAREJAR UNA BOMBILLA CON LA APP**  
> Seguir al asistente en „mis dispositivos“  
> 3 parpadeos, luego brillo completo (conectado)

**F AÑADIR CONTROL REMOTO A LA APP**  
1. Seleccionar «Mis controladores»  
2. Poner el control remoto en modo «teléfono inteligente»

**G COMPATIBILIDAD**

Para más información, lea la guía del usuario en línea:  
[www.eglo.com/crosslink](http://www.eglo.com/crosslink)  
[www.awox.com/user-guides](http://www.awox.com/user-guides)

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
Este producto cumple los requisitos de la directiva RED 2014/53/UE. Se ha verificado la conformidad. La declaración y los documentos relevantes del fabricante y pueden consultarse en:  
[www.eglo.com/international/compliance](http://www.eglo.com/international/compliance)  
2,4 GHz Bluetooth/Wi-Fi (2 400-2483,5 MHz). Intensidad de señal máxima: -9 dBm a 9 dBm.

**NL Instructieblad**  
**A FUNCTIES**  
1. ON | 2. OFF | 3. Geen functie | 4. Helderheid | 5. Lichteffect | 6. Geen functie | 7. Instellen als favoriet | 8. aanpasbaar wit (geen dimfunctie)

**B AAN DE SLAG**  
1. De batterij verwijderen en recyclen  
De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt.  
> Licht aan gedurende 2 seconden  
> Vier keer knipperen  
> Effect de luz | 6. Sin función | 7. Establecer como Favorito | 8. blanco ajustable (sin función para atenuador)

**C LAMP KOPPELEN AAN DE AFSTANDSBEDIENING**  
Druk 1 gedurende 3 seconden  
> knippert (verbonden)  
> knippert niet (ga terug naar B)

**D DOWNLOAD DE SMARTCONTROL-APP**  
**E KOPPEL EEN LAMP AAN DE APP**  
> Volg de instructies van de assistent in 'mijn apparaten'  
> knippert driemaal, brandt vervolgens met volle helderheid (gekoppeld)

**F VOEG AFSTANDSBEDIENING TOE AAN DE APP**  
1. Selecteer «Mijn regelars»  
2. Zet de afstandsbediening in de smartphonemodus

**G VERENIGBAARHEID**  
Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie:  
[www.eglo.com/crosslink](http://www.eglo.com/crosslink)  
[www.awox.com/user-guides](http://www.awox.com/user-guides)  
**CONFORMITEITSVERKLARING**  
Dit product voldoet aan de vereisten van de

RED Richtlijn 2014/53/EU. Conformiteit is geverifieerd. De relevante verklaring en documenten zijn in het bezit van de fabrikant en kunnen worden bekeken op:  
[www.eglo.com/international/compliance](http://www.eglo.com/international/compliance)  
Bluetooth/wifi 2,4GHz (2400 tot 2.483,5 MHz). Maximum Signaalsterkte tussen -9 dBm en +9 dBm

**IT Foglio di istruzioni**  
**A FUNZIONI**  
1. ON | 2. OFF | 3. Nessuna funzione | 4. Luminosità | 5. Effetto luce | 6. Nessuna funzione | 7. Imposta come preferito | 8. Luce bianca dinamica (nessuna funzione per dimmerabile)

**B PER COMINCIARE**  
1. Lo smaltimento di batterie  
Le batterie devono essere rimosse dal telecomando prima dello smaltimento.  
> Luce accesa per 2 sec.  
> Luce lampeggiante (4 volte)  
> Luce impostata al <40%

**C ABBINA LA LAMPADINA AL TELECOMANDO Premi 1 per 3 secondi**  
> Lampeggia (connesso)  
> Luce fissa (torna indietro a B)

**D SCARICA L'APP SMART CONTROL**  
**E ABBINA UNA LAMPADINA ALL'APP**  
> Segui la procedura guidata in „i miei dispositivi“  
> Luce lampeggiante 3 volte, poi luminosità completa (connesso)

**F AGGIUNGI IL TELECOMANDO ALL'APP**  
**G KOPPEL EEN LAMP AAN DE APP**  
> Volg de instructies van de assistent in 'mijn apparaten'  
> knippert driemaal, brandt vervolgens met volle helderheid (gekoppeld)

**H VOEG AFSTANDSBEDIENING TOE AAN DE APP**  
1. Selecteer «Mijn regelars»  
2. Zet de afstandsbediening in de smartphonemodus

**I VERENIGBAARHEID**  
Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie:  
[www.eglo.com/crosslink](http://www.eglo.com/crosslink)  
[www.awox.com/user-guides](http://www.awox.com/user-guides)  
**CONFORMITEITSVERKLARING**  
Dit product voldoet aan de vereisten van de

Bluetooth a 2,4 GHz (2 400-2483,5 MHz). Potenza del segnale massima: -9 dBm a 9 dBm.

**PT BR Instruções**  
**A FUNÇÕES**  
1. LIGAR | 2. DESLIGAR | 3. Sem função | 4. Luminosidade | 5. Efeito de luz | 6. Sem função | 7. Definir como Favorito | 8. branco sintonizável (sem função para regulável)

**B COMEÇAR**  
1. Eliminação da pilha  
As pilhas deverão ser retiradas do comando antes de este ser deixado para o lixo.  
> Luz acesa durante 2 seg.  
> Pisca 4 vezes  
> Luz definida a <40%

**C EMPARELHAR LÂMPADAS COM CONTROLO REMOTO**  
Pressione 1 durante 3 segundos  
> pisca (ligado)  
> Não pisca (voltar a B)

**D TRANSFERIR A APLICAÇÃO SMARTCONTROL**  
**E EMPARELHAR UMA LÂMPADA COM A APLICAÇÃO**  
> Siga os passos do assistente em "Os meus dispositivos"  
> Pisca 3 vezes e, em seguida, luminosidade total (ligado)

**F ADICIONAR CONTROLO REMOTO À APLICAÇÃO**  
1. Selecione "Os meus Controladores"  
2. Coloque o controlo remoto no modo "smartphone"

**G COMPATIBILIDADE**  
Para obter mais informações, leia o manual de utilizador online:  
[www.eglo.com/crosslink](http://www.eglo.com/crosslink)  
[www.awox.com/user-guides](http://www.awox.com/user-guides)  
**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Este produto cumpre os requisitos da diretiva 2014/53/UE respeitante à disponibilização de equipamentos de rádio. A conformidade foi verificada. A declaração e documentos relevantes são conservados pelo fabricante e podem ser consultados em:  
[www.eglo.com/international/compliance](http://www.eglo.com/international/compliance)  
Bluetooth/Wi-Fi 2,4 GHz (2400 a 2.483,5 MHz). Sinal de força máxima entre -9dBm e 9dBm

**DK Instruktionsblad**  
**A FUNKTIONER**  
1. TÆND | 2. SLUK | 3. Ingen funktion | 4. Lysstyrke | 5. Lyseffekt | 6. Ingen funktion | 7. Indstil som favorit | 8. Justerbar hvidt (ingen funktion for dimbart)

**B KOM IGÅNG**  
1. Kassering av batterier  
Batterierna måste tas ut ur fjärrkontrollen innan den kastas.  
> Ljus på i 2 sek.  
> Blinka 4 gånger  
> Ljus inställt på <40 %

**C PARA IHOP GLÖDLAMPA MED FJÄRRKONTROLLEN**  
Tryck 1 i 3 sekunder  
> blinkar (ansluten)  
> Ingen blinkning (gå tillbaka till B)

**D LATAA SMARTCONTROL-SOVELLUS**  
**E YHDISTÄ MÄÄRITÄMINEN**  
Paristot on poistettava kaukosäätimestä ennen sen hävittämistä.  
> Valo palaa 2 s  
> Vilkkuu 4 kertaa  
> Valoasetus <40 %

**F POLTTIMON YHDISTÄMINEN KAUKOSÄÄTIMEN LISÄÄMINEN SOVELLUKSEEN**  
Paina 1 3 s ajan  
> vilkkuu (yhdistetty)  
> ei vilku (palaa kohtaan B)

**FI Ohjeet**  
**A TOIMINNOT**  
1. PÄÄLLE | 2. POIS PÄÄLTÄ | 3. Ei toimintoa | 4. Kirkkaus | 5. Valotehoste | 6. Ei toimintoa | 7. Suosikin määrittys | 8. Säädettävä valkoinen (ei toimintoa himmennettävissä)

**B ALOITTAMINEN**  
1. Paristojen hävittäminen  
Paristot on poistettava kaukosäätimestä ennen sen hävittämistä.  
> Valo palaa 2 s  
> Vilkkuu 4 kertaa  
> Valoasetus <40 %

**C POLTTIMON YHDISTÄMINEN KAUKOSÄÄTIMEN LISÄÄMINEN SOVELLUKSEEN**  
Paina 1 3 s ajan  
> vilkkuu (yhdistetty)  
> ei vilku (palaa kohtaan B)

**D LATAA SMARTCONTROL-SOVELLUS**  
**E YHDISTÄ MÄRITÄMINEN**  
Paristot on poistettava kaukosäätimestä ennen sen hävittämistä.  
> Valo palaa 2 s  
> Vilkkuu 4 kertaa  
> Valoasetus <40 %

**F POLTTIMON YHDISTÄMINEN KAUKOSÄÄTIMEN LISÄÄMINEN SOVELLUKSEEN**  
Paina 1 3 s ajan  
> vilkkuu (yhdistetty)  
> ei vilku (palaa kohtaan B)

**G YHTEENSOPIVUUS**  
Lisätietoja on verkossa olevassa käyttöohjeessa:  
[www.eglo.com/crosslink](http://www.eglo.com/crosslink)  
[www.awox.com/user-guides](http://www.awox.com/user-guides)  
**VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS**

Tämä tuote täyttää RED-direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Vaatimustenmukaisuus on varmistettu. Valmistaja pitää itsellään asiaankuuluvat ilmoitukset ja asiakirjat, ja niitä voi tarkastella osoitteessa:  
[www.eglo.com/international/compliance](http://www.eglo.com/international/compliance)  
Bluetooth/Wi-Fi 2,4 GHz (2400 to 2483,5 MHz). Suurin signaalin voimakkuus välillä -9 dBm - 9 dBm

**SE Instruktionsblad**  
**A FUNKTIONER**  
1. PÅ | 2. AV | 3. Ingen funktion | 4. Ljusstyrka | 5. Ljuseffekt | 6. Ingen funktion | 7. Ange som favorit | 8. Justerbar vitt (ingen funktion för dimbart)

**B KOM IGÅNG**  
1. Kassering av batterier  
Batterierna måste tas ut ur fjärrkontrollen innan den kastas.  
> Ljus på i 2 sek.  
> Blinka 4 gånger  
> Ljus inställt på <40 %

**C PARA IHOP GLÖDLAMPA MED FJÄRRKONTROLLEN**  
Tryck 1 i 3 sekunder  
> blinkar (ansluten)  
> Ingen blinkning (gå tillbaka till B)

**D LATAA SMARTCONTROL-SOVELLUS**  
**E YHDISTÄ MÄRITÄMINEN**  
Paristot on poistettava kaukosäätimestä ennen sen hävittämistä.  
> Valo palaa 2 s  
> Vilkkuu 4 kertaa  
> Valoasetus <40 %

**F POLTTIMON YHDISTÄMINEN KAUKOSÄÄTIMEN LISÄÄMINEN SOVELLUKSEEN**  
Paina 1 3 s ajan  
> vilkkuu (yhdistetty)  
> ei vilku (palaa kohtaan B)

**G YHTEENSOPIVUUS**  
Lisätietoja on verkossa olevassa käyttöohjeessa:  
[www.eglo.com/crosslink](http://www.eglo.com/crosslink)  
[www.awox.com/user-guides](http://www.awox.com/user-guides)  
**VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS**



