

PRP6x8(NF/GR/WH)

V.7

Aufbauanleitung

DE - Bevor Sie beginnen:

- Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung zu lesen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird.
- Der Aufbau sollte in der vorgegebenen Reihenfolge erfolgen.
- Die Aufbauanleitung dient lediglich als Richtschnur für den Aufbau. Nicht alle Schritte sind im Detail vorgegeben.
- Bitte prüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Zustand vor dem Aufbau. Der Aufbau sollte durch mindestens 2 Personen erfolgen.
- Bei starkem Wind sollte der Aufbau nicht erfolgen.
- Bohren Sie die Teile vor, wo es angezeigt wird.
- Wir empfehlen, das Gerätehaus erst nach weitgehendem Aufbau vor Anbringung der Deckleisten mit Farbe oder Holzlasur zu behandeln, da sich die Elemente bei einer einseitigen Behandlung verziehen können, wodurch der Aufbau erschwert werden könnte.

Instructions d'assemblage

FR - Avant de commencer:

- Avant de commencer le processus d'assemblage, veuillez s'il vous plaît vous familiariser parfaitement avec les instructions.
- La maison doit être assemblée suivant la séquence indiquée dans les instructions.
- Les instructions s'entendent comme lignes directrices, toutes les étapes ne sont pas décrites en détails.
- Avant de commencer l'assemblage, vérifier tous les éléments.
- Deux personnes sont nécessaires au minimum pour l'assemblage.
- Ne pas tenter d'assembler la maison dans des conditions de vents forts.
- Percer les trous dans les éléments suivant les marques.

Montage-instructie

NL - Alvorens te beginnen:

- Voordat u begint met de montage raden wij u aan de handleiding grondig door te lezen.
- Bij de montage van het huis dient u de volgorde zoals deze in de handleiding is aangegeven te volgen.
- De handleiding is bedoeld als richtsnoer, niet alle stappen zijn in detail uitgewerkt.
- Vóór de montage dienen alle details gecontroleerd te worden.
- De montage van het huis dient door tenminste twee personen uitgevoerd te worden.
- Het huis nooit in harde wind opbouwen.
- Gaten in onderdelen boren, waar dit staat aangegeven.

Pokyny k montáži

CZ - Než začnete:

- Než začnete s montáží, seznámte se důkladně s těmito pokyny.
- Domek musí být sestaven v pořadí uvedeném v pokynech.
- Pokyny slouží pouze jako vodítko, ne všechny kroky jsou zde popsány podrobně.
- Než začnete s montáží, zkontrolujte všechny díly.
- K montáži jsou zapotřebí minimálně dvě osoby.
- Nepokoušejte se smontovat domek za silného větru.
- Vyvrtejte do dílů otvory podle značek.

Pokyny pre montáž

SK - Predtým, než začnete:

- Predtým, než začnete montovať, sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito pokynmi.
- Dom je potrebné zmontovať podľa poradia uvedeného v pokynoch.
- Tieto pokyny poskytujú návod, nepopisujú však detailne všetky kroky.
- Predtým, než začnete montovať, skontrolujte všetky časti.
- Pri montáži sú potrební najmenej dvaja ľudia.
- Nepokúšajte sa montovať dom pri silnom vetre.
- Otvory v jednotlivých častiach vyvrtajte podľa označenia.


DE - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Maße.



EN - Technical modifications reserved.

All dimensions are approximate dimensions.


1.











2.










PRP6x8S(NF)



PRP6x8(NF/GR/WH)

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm)	Pcs.
918	16 x 1174 x 1770 Floor panel  MFP	x 2	244	47 x 1174 x 1703 	x 4
47	32 x 672 x 168 Right door 	x 1	46	32 x 672x 1685 Left door 	x 1
251	47 x 508 x 1703 	x 1	252	47 x 508 x 1703 	x 1
269	47 x 365 x 1714 	x 1	270	47 x 365 x 1714 	x 1
264	47 x 361 x 1174 	x 1	265	47 x 361 x 1174 	x 1
266	47 x 185 x 1174 	x 1	267	47 x 185 x 1174 	x 1
839	28 x 80 x 1770 	x 4	245	47 x 540 x 1703 	x 2
804	28 x 28 x 962 	x 4	817	28 x 28 x 1245 	x 4
824	28 x 28 x 1332 	x 1	645	12 x 90 x 1267 	x 2
639	12 x 90 x 995 	x 4	623	12 x 70 x 1680 	x 11
603	12 x 70 x 360 	x 7	601	12 x 70 x 180 	x 5
738	19 x 45 x 1680 	x 4	734	19 x 45 x 1332 	x 1

PRP6x8(NF/GR/WH)

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
731	19 x 45 x 774 	x 1	724	19 x 45 x 703 	x 2
717	19 x 45 x 360 	x 2	715	19 x 45 x 180 	x 2
526	1 x 500 x 2600 NB! Roofing felt for initial covering! 	x 1	589	12 x 42 x 1680 	x 3
540	1 x 1000 x 2600 NB! Roofing felt for initial covering! 	x 2	628	12 x 90 x 201 	x 3
1505	Ø4,5 x 50 	x 115	1506	Ø3,5 x 35 	x237
1508	Ø4 x 25 	x 30	1513	Ø3 x 10 	x154
1531		x 1	1554	ES60 (30/30) 	x 1
1517		x 2	1528		x 4
693	12 x 830 x 830 Roof panel 	x 3	516	12 x 830 x 1150 Roof panel 	x 3
920	28 x 28 x 1174 	x 15			

NB!


Empfohlen bei Aufbau auf besonders feuchtem Untergrund. (**Nicht im Lieferumfang enthalten!**)

Recommended for assembly on moist ground. (**Not included!**)

* Unterlegpads /

* Patio Pads

Min. 9,4 lfm/rm



+€

* Imprägniert Kantholz /

* Impregnated beam

40*60*1770 mm

7 Stck/Pcs



+€

* Schraube /

* Screw




4,5*70 mm

32 Stck/Pcs



+€

Fundamentplan / Foundation Plan






Bitte beachten!

Lass Dein Bauvorhaben vorab bei Deiner zuständigen Gemeinde prüfen, denn die Bauordnungen sowie die Bebauungspläne müssen eingehalten werden.

Please note!


Have your construction project checked in advance at your responsible municipality, because the building regulations and the development plans must be observed.

PRP6x8(NF/GR/WH)




Ø 4 mm

Ø 8 mm



1.




50 mm x 4 St



5x



2.






35 mm x 40 St



Holzschutzmittel /
Wood preservative



PRP6x8(NF/GR/WH)



PRP6x8(NF/GR/WH)

6.

265

267

264

266

4 mm

50 mm x 4 St

7.

264/265

1.

4 mm

50 mm x 8 St

2.

266/267

210 cm

239 cm

181 cm

1332 mm

8.

4 mm


50 mm x 16 St

8.1



269/270

Silikon

PRP6x8(NF/GR/WH)




PRP6x8(NF/GR/WH)




PRP6x8(NF/GR/WH)



18.



19.




PRP6x8(NF/GR/WH)




PRP6x8(NF/GR/WH)

23.



23.1



23.2



PRP6x8(NF/GR/WH)

24.

47

1531

35 mm x 2 St

1554

35 mm x 4 St

1528

25.

46

47

4 mm 4 mm 4 mm

26.

1528

35 mm x 1 St

249/250

27.

35 mm x 2 St

46/47

28.

262/263

8 mm

29.

30.

8 mm

237

PRP6x8(NF/GR/WH)

31.

