

Verbindliche Maßangaben zur Fertigung

Auftragsnummer

Datum

Kommission / Raumbezeichnung

Händler

Unterschrift

Türblatt oder Zarge

nach Maß gefertigt:

Bitte jeweils ein Formular je Sondertür oder Sonderzarge ausfüllen.


Sehen Sie bitte auch die ausführlichen Erläuterungen auf der Rückseite

Allgemeine Angaben

Bitte ausfüllen Erläuterungen auf der Rückseite	Türmodell _____	Mittellage _____	Oberfläche _____	Kantenausführung _____
---	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Zutreffendes bitte ankreuzen

Gewünschte DIN-Richtung



A

Hiermit bestelle ich eine Zarge zu meinem vorhandenen Türblatt

B

Hiermit bestelle ich ein Türblatt zu meinem vorhandenen Türblatt

Zutreffendes bitte ankreuzen	Aufmaßplan Türblatt	Zutreffendes bitte ankreuzen	Aufmaßplan Zarge
<input type="checkbox"/> Band 2-tlg., Oberteil <input type="checkbox"/> Band 3-tlg., Oberteil		<input type="checkbox"/> Band 2-tlg., Unterteil <input type="checkbox"/> Band 3-tlg., Unterteil	
Bitte Maße eintragen		Bitte Maße eintragen	
1 Türhöhe (Außenmaß) <input type="text"/> mm	4 Abstand Bandbezugskanten <input type="text"/> mm	1 Falzmaß (Zargenfalzhöhe) <input type="text"/> mm	4 Abstand Bandbezugskanten <input type="text"/> mm
2 Türbreite (Außenmaß) <input type="text"/> mm	5 Falz bis Mitte Drücker <input type="text"/> mm	2 Falzmaß (Zargenfalzbreite) <input type="text"/> mm	5 Falz bis Mitte Falle <input type="text"/> mm
3 Falz bis Bandbezugskante <input type="text"/> mm	6 Wandstärke <input type="text"/> mm	3 Falz bis Bandbezugskante <input type="text"/> mm	

Bitte füllen Sie das Aufmaßblatt vollständig und in der vorgegebenen Weise aus, da sich durch Rückfragen die Lieferzeit verlängert.

Bitte beachten Sie:

Die eingetragenen Angaben sind verbindlich für die Fertigung des Türblatts bzw. der Zarge.

perfora

Erläuterung zu den Maßangaben

So messen Sie richtig	
	<p>Höhe gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, etc.) bis Unterkante Sturz</p>
	<p>Breite gemessen wird die fertige Wandöffnung</p>
	<p>Tiefe gemessen wird die fertige Wandstärke (bitte Putz, Fliesen etc. beachten)</p>
<p>Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden. Bei der Höhe und Breite sind die kleinsten Werte maßgeblich. Vergessen Sie nicht, die Öffnungsrichtung der Tür anzugeben.</p>	

DIN-Richtung	
<p>DIN Links</p>	<p>DIN Rechts</p>

Kantenausführungen		
<p>Ausführung stumpf</p>	<p>Ausführung rund</p>	<p>Ausführung eckig</p>
Alle Fälze nach DIN		

Mittellage	
<p>Ausführung Spezialwabe</p>	<p>Ihre spezielle Wabenstruktur macht Türen besonders leicht und besitzt trotzdem eine ausgezeichnete Oberflächenruhe und Stabilität. (Montagefreundliches Gewicht)</p>
<p>Ausführung Röhrenspan</p>	<p>Für besondere Stabilität und Belastbarkeit ab Türbreite 985 mm empfehlen wir den Einsatz von 3-teiligen Bändern.</p>
<p>Ausführung Vollspan</p>	<p>Empfehlenswert für Bereiche mit besonders hoher Beanspruchung. Standardmäßig kommen 3-teilige Bänder zum Einsatz.</p>

A	Türblatt
<ul style="list-style-type: none"> zu 1 / Türhöhe (Außenmaß): Gemessen von der Oberkante (Außenmaß inkl. Falz) Türblätter bis Unterkante Türblatt. zu 2 / Türbreite (Außenmaß): Gemessen von Außenkante (inkl. Falz) zu Außenkante des Türblattes in Breite. zu 3 / Falz bis Bandbezugskante: Gemessen vom oberen Falz bis Unterkante Bandoberteil. Siehe dazu Detaildarstellung der Bänder auf der Vorderseite. zu 4 / Abstand Bandbezugskanten: Gemessen von Unterkante bis Unterkante der beiden Bandoberteile am Türblatt. zu 5 / Falz bis Mitte Drücker: Gemessen vom oberen Falz bis Mitte Drücker (Vierkantnuss im Schloss). HINWEIS: Wir empfehlen, die vorhandene Drückergarnitur vorher zu entfernen. zu 6 / Wandstärke: Gemessen an der breitesten Stelle der Mauer. HINWEIS: Wir empfehlen, die vorhandene Zarge vorher zu entfernen. 	

B	Zarge
<ul style="list-style-type: none"> zu 1 / Falzmaß (Zargenfalzhöhe): Gemessen wird im Falz der Zarge (oben) bis Oberkante fertiger Fußboden. Beachten Sie evtl. neuen Bodenbelag, da sich dadurch die Höhe verändern kann. zu 2 / Falzmaß (Zargenfalzbreite): Gemessen wird die Zargenfalzbreite (ohne die Bekleidung). PROFITIPP: Messen Sie an min. 3 Stellen und tragen das kleinste Maß ein. zu 3 / Falz bis Bandbezugskante: Gemessen wird im Falz der Zarge (oben) bis Oberkante Bandunterteil. Siehe dazu Detaildarstellung der Bänder auf der Vorderseite. zu 4 / Abstand Bandbezugskanten: Gemessen von Oberkante bis Oberkante der beiden Bandunterteile an der Zarge. zu 5 / Falz bis Mitte Falle: Gemessen wird im Falz der Zarge (oben) bis Mitte der Fallenöffnung (obere Öffnung des Schließbleches). 	

Notizen
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

AB-1005/REV1 Technische Änderungen vorbehalten